



Indice dei contenuti

Mappatura ingressi3Accesso alla programmazione4Sequenza di visualizzazione dei menù41 - Ingressi6Ingressi Filari6Ingressi Tecnici10Ingressi Radio122 - Codici chiave163 - Fasce orarie184 - Programmatore orario195 - Periferici I/O206 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data56Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova5		
Accesso alla programmazione4Sequenza di visualizzazione dei menù41 - Ingressi6Ingressi Filari6Ingressi Tecnici10Ingressi Radio122 - Codici chiave163 - Fasce orarie184 - Programmatore orario195 - Periferici I/O206 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data56Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova53Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di pro	Mappatura ingressi	3
Sequenza di visualizzazione dei menù41 - Ingressi6Ingressi Filari6Ingressi Tecnici10Ingressi Radio122 - Codici chiave163 - Fasce orarie184 - Programmatore orario195 - Periferici I/O206 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze SMS46Sequenze SMS46Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate t	Accesso alla programmazione	4
1 - Ingressi6Ingressi Filari6Ingressi Tecnici10Ingressi Radio122 - Codici chiave163 - Fasce orarie184 - Programmatore orario195 - Periferici I/O206 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze SMS46Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59 <td>Sequenza di visualizzazione dei menù</td> <td>4</td>	Sequenza di visualizzazione dei menù	4
Ingressi Filari6Ingressi Tecnici10Ingressi Radio122 - Codici chiave163 - Fasce orarie184 - Programmatore orario195 - Periferici I/O206 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59 <t< td=""><td>1 - Ingressi</td><td>6</td></t<>	1 - Ingressi	6
Ingressi Tecnici10Ingressi Radio122 - Codici chiave163 - Fasce orarie184 - Programmatore orario195 - Periferici I/O206 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova<	Ingressi Filari	6
Ingressi Radio122 - Codici chiave163 - Fasce orarie184 - Programmatore orario195 - Periferici I/O206 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiama	Ingressi Tecnici	10
2 - Codici chiave163 - Fasce orarie184 - Programmatore orario195 - Periferici I/O206 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova58Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59<	Ingressi Radio	12
3 - Fasce orarie184 - Programmatore orario195 - Periferici I/O206 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova53	2 - Codici chiave	16
4 - Programmatore orario195 - Periferici I/O206 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova53	3 - Fasce orarie	18
5 - Periferici I/O206 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze SMS46Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova53	4 - Programmatore orario	19
6 - Attivatori217 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	5 - Periferici I/O	20
7 - Tastiere LCD228 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova53	6 - Attivatori	21
8 - Telecomandi23Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	7 - Tastiere LCD	22
Apprendimento radio automatizzato269 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	8 - Telecomandi	23
9 - Setup uscite2710 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59	Apprendimento radio automatizzato	26
10 - Varie centrale29Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59	9 - Setup uscite	27
Descrizione morsettiera31Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	10 - Varie centrale	29
Tavole di collegamento32Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Chiamate di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Descrizione morsettiera	31
Topologico3411 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Tavole di collegamento	32
11 - Comunicazione3912 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Тороlogico	34
12 - Password4013 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	11 - Comunicazione	39
13 - Telefonia41Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	12 - Password	40
Numeri telefonici41Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	13 - Telefonia	41
Numeri speciali42Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Numeri telefonici	41
Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova43Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Numeri speciali	42
Sequenze fonia44Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova	43
Sequenze SMS46Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Sequenze fonia	44
Sequenze Vigilanza IP48Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Sequenze SMS	46
Messaggi vocali50Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Sequenze Vigilanza IP	48
Varie telefonia5214 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Messaggi vocali	50
14 - Ora e data5615 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Varie telefonia	52
15 - File storico57Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	14 - Ora e data	56
Diagnostica - Generale di Sistema58Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	15 - File storico	57
Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale58Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Diagnostica - Generale di Sistema	58
Diagnostica - Linea seriale59Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Diagnostica - Vettore GSM e Firmware centrale	58
Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova59Caratteristiche tecniche60	Diagnostica - Linea seriale	59
Caratteristiche tecniche 60	Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova	59
	Caratteristiche tecniche	60

Mappatura ingressi

NEXTec

	Tabella suddivisione ingressi												
Dislocazione	Indirizzo	Note	Тіро	Numer	azione	Num.	ingre	sso es	pansi	one / I	Num. p	orogre	ssivo
Contralo			Filari	1	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Centrale			Tecnici	9	16	9	10	11	12	13	14	15	16
Espansione 1	00		Filari	17	24	1/17	2/18	3/19	4/20	5/21	6/22	7/23	8/24
Espansione 2	01		Filari	25	32	1/25	2/26	3/27	4/28	5/29	6/30	7/31	8/32
Espansione 3 o Radio	02	Al posto degli ingressi radio 33 / 40	Filari o Radio	33	40	1/33	2/34	3/35	4/36	5/37	6/38	7/39	8/40
Espansione 4 o Radio	03	Al posto degli ingressi radio 41 / 48	Filari o Radio	41	48	1/41	2/42	3/43	4/44	5/45	6/46	7/47	8/48
Espansione 5 o Radio	04	Al posto degli ingressi radio 49 / 56	Filari o Radio	49	56	1/49	2/50	3/51	4/52	5/53	6/54	7/55	8/56
Espansione 6 o Radio	05	Al posto degli ingressi radio 57 / 64	Filari o Radio	57	64	1/57	2/58	3/59	4/60	5/61	6/62	7/63	8/64
Espansione 7 o Radio	06	Al posto degli ingressi radio 65 / 72	Filari o Radio	65	72	1/65	2/66	3/67	4/68	5/69	6/70	7/71	8/72
Espansione 8 o Radio	07	Al posto degli ingressi radio 73 / 80	Filari o Radio	73	80	1/73	2/74	3/75	4/76	5/77	6/78	7/79	8/80

	Tabella ingressi Tecnici					
Nun	nero / Nome ingresso	Numero morsetto	Funzione ingresso			
9	Rete	Non disponibile	Controllo della rete elettrica attraverso l'alimentatore			
10	Batteria	Non disponibile	Controllo presenza e tensione della batteria di centrale			
11	24h	17 (ingr. bilanciato)	Controllo della serie dei contatti di autoprotezione dei dispositivi			
12	Stato guasto	Non disponibile	Controllo dello stato di guasto dei dispositivi del Sistema			
13	Chiave meccanica	16	Controllo dello stato dell'ingresso chiave			
14	24h Periferici	Non disponibile	Controllo della stato dei contatti di autoprotezione dei periferici			
15	Batteria Sensori	Non disponibile	Controlla lo stato delle batterie dei dispositivi radio			
16	Stato in vita Sensori	Non disponibile	Controlla la ricezione del segnale di presenza in vita dei sensori radio			

NEXTec



Sequenza di visualizzazione dei menù NEXTec





1 - Ingressi

La centrale di base dispone di 8 ingressi filari e di 8 ingressi tecnici. L'aggiunta di un modulo RTX permette di gestire fino a 48 ingressi wireless. Il Sistema può gestire fino a 8 espansioni seriali, dotate di 8 ingressi filari e 6 uscite (attenzione l'utilizzo delle espansioni dall'indirizzo 2 all'indirizzo 7 riduce la disponibiltà degli ingressi radio (vedi tabella pag.4).

Programmazioni valide per gli ingressi filari					
Centrale ingressi da 1 a 8	Espans. indirizzo 02 - ingr. da 33 a 40	Espans. indirizzo 05 - ingr. da 57 a 64			
Espans. indirizzo 00 - ingr. da 17 a 24	Espans. indirizzo 03 - ingr. da 41 a 48	Espans. indirizzo 06 - ingr. da 65 a 72			
Espans. indirizzo 01 - ingr. da 25 a 32	Espans. indirizzo 04 - ingr. da 49 a 56	Espans. indirizzo 07 - ingr. da 73 a 80			

Ingressi filari - Tabella parametri programmabili				
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione		
Nome ingresso	Descrizione alfanumerica ingresso	16 caratteri		
ON/OFF/NUL	ON = ingresso incluso - OFF = ingresso escluso NUL=annullato	ON - OFF- NUL		
Tipo	Tipo Furto, Tipo Chiave, Tipo rapina	Furto o Chiave		
HW	Tipo di collegamento ingresso N.C. o doppio bilanciamento	N/C o D/Bil.		
Associaz. In.	Associazione dell'ingresso ai programmi di funzionamento	1 - 2 - 3		
Rit. Lungo	Scelta della scala tempo ritardo d'ingresso SI = mm o NO = ss	SI (min) o NO (sec)		
Rit.	Programmazione del tempo di ritardo d'ingresso	Da 00 a 90		
Progr.Gong	Abbinamento dell'ingresso al programma Gong	SI o NO		
Assoc. Eco	Abbinamento dell'ingresso ad uno dei 4 gruppi ECO	1 - 2 - 3 - 4		
Rit. Rich.	Attribuisce all'ingresso un ritardo richiamabile	SI o NO		
Attivo 24H	Specializza l'ingresso a un funzionamento continuo 24H	SI o NO		
TX.Ripr.	Trasmette il ripristino dell'ingresso (solo per DTMF e SMS)	SI o NO		
Auto-Reset	Cancella l'allarme se l'ingr. si richiude entro il tempo di ritardo	SI o NO		
AutoEscl. x	L'ingresso si autoesclude al raggiungimento del numero impostato	Da 0 a 9		
Filtro x	Tempo minimo di apertura per commutazione ingresso	Da 00 a 99		
Testo Attivaz.	Testo alfanumerico messaggio SMS per attivazione ingresso (stato di allarme)	16 caratteri		
Testo Disatt	Testo alfanumerico messaggio SMS per disattivazione ingresso (stato di riposo)	16 caratteri		

Menu Tecnico

LINK80 G

Seleziona il menù successivo o precedente

Seleziona l'ingresso con i tasti freccia

oppure direttamente con i tasti numerici

Ingressi

Accedi al menù





Attiva o disattiva o annulla l'ingresso con i tasti On = Attivo - Off = Escluso - Nul = Annullato

IST1008020-6.0

Per modificare il testo "Nome ingresso" premi per alcuni istanti il tasto 0 Scrivi il nome ingresso utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi



Definisci la specializzazione dell'ingresso Tipo: Furto oppure Chiave oppure Rapina Convalida e procedi





6

Ingressi







Ingressi





NEXTec



Ingressi Tecnici

	Specializzazione ingressi tecnici					
Ingresso	gresso Descrizione funzione Morsetto		Ingresso	Descrizione funzione	Morsetto	
09	Ingresso Rete	Non disponibile	13	Chiave Meccanica	16	
10	Ingresso Batteria	Non disponibile	14	24H Periferici	Non disponibile	
11	Ingresso 24H	17 (bilanciato)	15	Batteria Sensori	Non disponibile	
12	Stato Guasto	Non disponibile	16	Presenza in vita Sensori radio	Non disponibile	

Ingressi tecnici - Tabella parametri programmabili

Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione
Nome ingresso	Descrizione alfanumerica ingresso	16 caratteri
ON/OFF/NUL	ON = ingresso incluso - OFF = ingresso escluso - NUL=annullato	ON - OFF- NUL
Associaz. In.	Associazione dell'ingresso ai programmi di funzionamento	1 - 2 - 3
Rit. Lungo	Scelta della scala tempo ritardo d'ingresso SI = mm o NO = ss	SI o NO
Rit.	Programmazione del tempo di ritardo d'ingresso	Da 00 a 90sec.
Attivo 24H	Specializza l'ingresso a un funzionamento continuo 24H	SI o NO
TX.Ripr.	Trasmette il ripristino dell'ingresso (solo per DTMF e SMS)	SI o NO
Auto-Reset	Cancella l'allarme se l'ingresso si richiude entro il tempo di ritardo	SI o NO
Testo Attivaz.	Testo alfanumerico per attivazione ingresso (stato di segnalazione)	16 caratteri
Testo Disatt.	Testo alfanumerico per disattivazione ingresso (stato di riposo)	16 caratteri

l parametri programmabili per ogni ingresso tecnico variano in funzione della sua funzione								
Parametro Ingresso	Ingresso Rete	Ingresso Batteria	Ingresso 24H	Stato Guasto	Chiave Meccanica	24H Periferici	Batterie Sensori	P. Vita Sen. Radio
On/Off	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Nome ingresso	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Progr. 132	۲	۲		۲	۲	۲	۲	۲
Rit. Lungo	۲	۲		۲			۲	۲
Rit.	۲	۲		۲			۲	۲
Tx.Ripr.	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Auto-Reset	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Testo Attivaz.	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Testo Disatt.	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Scenario	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲

◄Ing.09 T. On ♣►
Ingresso Rete

Seleziona l'ingresso con i tasti freccia oppure direttamente con i tasti numerici



Attiva o disattiva o annulla l'ingresso con i tasti

Per modificare il testo "Nome ingresso" premi per alcuni istanti il tasto Scrivi il nome ingresso utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi

Associaz. In. 09 1 2 3

10

Associa l'ingresso ai 3 Programmi di funzionamento Associa o dissocia i programmi con i tasti numerici, oppure, associa/dissocia tutti i programmi visualizzati con i tasti freccia Convalida e procedi







Ingressi Radio

Ingressi radio programmazioni valide per gli ingressi radio di centrale da 33 a 80 (attenzione l'utilizzo delle espansioni dall'indirizzo 2 all'indirizzo 7 riduce la disponibiltà degli ingressi radio (vedi tabella pag.4).

Ingressi radio - Tabella parametri programmabili							
Nome parametro		Descrizione funzione Programmazione					
Nome ingresso	Descrizione	Descrizione alfanumerica ingresso 16 c					
ON/OFF/NUL	ON = ingress	V = ingresso incluso - OFF = ingresso escluso NUL=annullato ON - OFF- NUL					
Memorizz.?	Memorizzazi	emorizzazione del trasmettitore radio TX codice					
TX Stato	Trasmette lo	stato dell'ingresso ad ogni sua variazione	SI o NO				
RX. Pr/Vita	Abilita la rice	zione del segnale periodico di presenza in vita	SI o NO				
Тіро	Tipo Furto, T	ipo Chiave, Tipo Rapina	Furto Chi. Rap.				
Associaz. In.	Associazione	e dell'ingresso ai programmi di funzionamento	1 - 2 - 3				
Rit. Lungo	Scelta della	scala tempo ritardo d'ingresso SI = mm o NO = ss	SI o NO				
Rit	Programmaz	Programmazione del tempo di ritardo d'ingresso Da 00 a 90					
Progr.Gong	Abbinamento dell'ingresso al programma Gong SI o NO						
Eco	Abbinamento dell'ingresso ad uno dei 4 gruppi ECO 1 - 2 - 3 - 4						
Rit.Rich.	Attribuisce all'ingresso un ritardo richiamabile SI o NO						
Attivo 24H	Specializza l'ingresso a un funzionamento continuo 24H SI o NO						
TX.Ripr.	Trasmette il i	ripristino dell'ingresso (solo per DTMF e SMS)	SI o NO				
Auto-Reset	eset Cancella l'allarme se l'ingr. si richiude entro il tempo di ritardo SI o NO						
AutoEscl. x	L'ingresso si	autoesclude al raggiungimento del numero impostato	Da 0 a 9				
Testo Attivaz.	Testo alfanur	nerico per attivazione ingresso (stato di allarme)	16 caratteri				
Testo Disatt.	sto Disatt. Testo alfanumerico per disattivazione ingresso (stato di riposo) 16 caratteri						
Menu Tecnico Seleziona il menù successivo o precedente Ingressi Accedi al menù							
⊲ Ing.33 r.	On ≑ ►	Seleziona l'ingresso con i tasti freccia					

Attiva o disattiva l'ingresso con i tasti On = Attivo - Off = Escluso - Nul = Annullato

Per modificare il testo "Nome ingresso" premi per alcuni istanti il tasto Scrivi il nome ingresso utilizzando i tasti alfanumerici $(0 \square)$ Convalida e procedi

Indicazione di stato della locazione di memoria dell'ingresso radio

Per memorizza il codice del rivelatore radio seleziona S Ingresso 33 ▲Memorizz.? NO◆▶

Ingresso 33



Convalida e procedi

Azionare il Dispositivo 33	Per apprendere il codice radio manda in allarme il rivelatore Ad operazione completata il display visualizza "Dispositivo memorizzato" Convalida e procedi
Dispositivo	_
Memorizzato	Per forzare l'uscita dalla funzione di apprendimento premi

12 LINK80 G IST1008020-6.0 10/2022 NEXTec



10/2022



Ingressi Radio





2 Codici chiave

Menù di programmazione e caratterizzazione dei Codici e delle Chiavi. La centrale può memorizzare 32 Codici o Chiavi. I codici chiave possono essere indifferentemente codici composti da una seguenza numerica di massimo sette cifre o chiavi RFID

Codici chiave - Tabella parametri programmabili				
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione		
Nome Chiave/Codice	Descrizione alfanumerica nome del Codice o della Chiave	16 caratteri		
Codice	Programmazione Codice max. 7 cifre o memorizzazione di una Chiave RFID	Max. 7 cifre		
Associa Codice	Associazione del codice ai 3 programmi di funzionamento	1 - 2 - 3		
Ciclica	Programmazione della logice operativa dei ecdiei	Combinazione		
A Sequenza		binaria di SI o NO		
Fascia	Associa il Codice a una delle quattro Fascie orarie di funzionamento	0 ÷ 4		
Prog. Gong	Associa il Codice al programma Gong	SI o NO		

Seleziona il menù successivo o precedente

Menu Tecnico ▲Pra Codici Ch.

Accedi al menù

Chiave 01

Seleziona l'indice numerico del Codice con i tasti freccia oppure direttamente con i tasti numerici Per modificare il testo "Descrizione" premi per alcuni istanti il tasto 0 Scrivi il nome Chiave utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi

Codice Ch.01

Si visualizza la videata del Codice relativa all'indice numerico selezionato. L'indice numerico selezionato può essere libero o essere già occupato da un Codice numerico o da una Chiave, vedi tabella "Modalità di gestione"

Segnalazione	Descrizione
• • • • • • •	Punto lampeggiante locazione di memoria libera
%	Asterisco lampeggiante locazione di memoria occupata

Per memorizzare il codice di una chiave RFID avvicina la chiave al lettore trasponder. Il beep conferma che il suo codice è stato memorizzato. Per programmare un Codice numerico premi per alcuni istanti il tasto Si visualizzano i trattini digita il codice e convalidalo con il tasto

Codici chiave - Modalità di gestione

NB - I codici sono visualizzati in chiaro solo in fase di programmazione, poi le cifre sono sostituite dal carattere x

nuovo il tasto DEL

Codice Ch.01 Codice xxxxxxx►

Punto lampeggiante Indice numerico libero

Cambiare un Codice memorizzato Per cambiare il codice memorizzato seleziona l'indice numerico, premi per alcuni istanti il tasto DEL quindi digita il nuovo codice



Asterisco lampeggiante

Codice Ch.01 * Transponder

Asterisco lampeg. e scritta Transponder

Indice numerico occupato da un Codice Indice numerico occupato da una Chiave Eliminare un Codice o una Chiave Sostituire una Chiave memorizzata Per eliminare un Codice o una Chiave Per cancellare il codice di una chiave seleziona l'indice numerico, premi per gia memorizzata seleziona l'indice alcuni istanti il tasto DEL, poi digita di numerico e memorizza la nuova chiave. l'operazione cancella automaticamente il codice della vecchia chiave

|--|

Codici Chiave

NEXTec



Associa il codice ai Programmi di funzionamento Il numero visualizzato indica che il programma relativo è associato. Associa o dissocia i programmi con i tasti numerici, oppure, associa/dissocia tutti i programmi visualizzati con i tasti freccia Convalida o procodi





La combinazione logica dei due successivi parametri di programmazione "Ciclica" e "A Sequenza" definiscono la modalità operativa della chiave. Per definire la modalità operativa consulta la tabella.

aonnioconio	ia modulita i			
Ciclica	A Sequenza	Comportamento		
NO	SI	Il Codice e/o la Chiave attivano le Aree associate in modo indipendente una per volta		
SI	SI	Il primo riconoscimento del Codice o della Chiave attiva tutte le Aree associate, i successivi riconoscimenti attivano le Aree associate in sequenza con logica combinatoria		
SI	NO	Il Codice e/o la Chiave attivano le Aree associate in sequenza con logica combinatoria		
Codice Ciclica	Ch.01 a NO (Scegli lo stato logico del primo parametro di programmazione Scegli SI o NO Convalida e procedi 		
Codice ◀A Sequ	Ch.01 enza NO (Scegli lo stato logico del secondo parametro di programmazione Scegli SI o NO Convalida e procedi 		
Codice Ch.01 ◄ Fascia 0 ◆►		Se si associa una Fascia oraria il codice può essere utilizzato solo nelle ore consentite dalla fascia. Al di fuori della Fascia il codice non può oparare Seleziona la Fascia con i tasti Convalida e procedi		
Codice ◀Progr.C	Ch.01 Gong NO4	 Con la funzione abilitata il codice Attiva/Disattiva il programma Gong Scegli SI o NO Convalida e procedi 		
 Codice Chiave 	e Ch.02 02	La programmazione del Codice/Chiave è terminata. Il display visualizza il codice successivo. Procedi nella programmazione dei Codici/Chiave, oppure esci dal menù con il tasto		



18

LINK80 G

3 Fascie Orarie

Per visualizzare il menù Fasce orarie è necessario abilitare la funzione "Programmatore orario" nel menù "Varie Centrale". La centrale gestisce 4 Fascie orarie che consentono di regolamentare l'operatività dei Codici di accesso solo nella fascia oraria associata.

Fasce Orarie - Tabella parametri programmabili				
Nome parametro		Programmazione		
Abilitazione	Funzionalità	consentita all'interno della fa	ascia	Nul - All - Off - On
Ora inizio fascia	Programmaz	zione ora minuti di inizio fasci	ia	HH:MM
Ora fine fascia	Programma	zione ora minuti di fine fascia		HH:MM
Giorno/giorni	Programma	zione del giorno/giorni di funz	ionamento della fascia	LUN ÷ DOM
	EI	ementi che determinano l'o	operativita della Fascia Oraria	
Attivazioi	ne Fascia - C	Dra Inizio / Ora fine	Funzionalita dei codici associati - Fu	ori Fascia oraria
			Nessuna funzionalità	lla Faccia averia
	one rascia	- Giorno / Giorni	Funzionalita dei codici associati - Ne	ana Fascia oraria
LunDom = Fascia	a attiva solo r ivata	lei giorno scello	Null = Nessuna funzionalità	
I N = Fascia attiva	da Lunedì a V	/enerdì	All = Funzionalità completa Inserimento e	Disinserimento
L/S = Fascia attiva	da Lunedì a S	Sabato	Off - Eunzianalità limitata agla digingorim	onto
L/D = Fascia attiva	da Lunedì a l	Domenica		
S+D = Fascia attiva	i da Sabato a	Domenica	On = Funzionalità limitata solo inseriment	0
✓ Fasce Or ✓ Fascia <011 00:00 00:00 Fascia <011 00:00 00:00 00:00 Fascia <011 00:00 00:00 00:00	 Null Null Null Null Lun Null Lun 	Accedi al menù Seleziona la Fascia ora Accedi alla sua program Programma Ora e Minu Seleziona il parametro s Programma Ora e Minu Seleziona il parametro s	ria con i tasti () nmazione () ti inizio Fascia successivo () ti fine Fascia successivo ()	
Fascia ◀ 01 00:00 00:00	Null	Programma il giorno o l' Seleziona il parametro s	'intervallo giorni 😹 successivo 🕑	
Fascia ∢ 01 00:00 00:00	Null Lun	Programma la funzional Convalida la programma	lità dei Codici durante la Fascia oraria azione ਪ੍ਰਿਤ	
Fascia ◀ 02 00:00 00:00	NullLun	Effettua la programmaz oppure esci dal manù d	ione delle altre Fasce igitando il tasto DEL	

IST1008020-6.0

NEXTec

10/2022

4 Programmatore Orario

NEXTec

Per visualizzare il menù Programmatore orario è necessario abilitare la funzione "Programmatore orario" nel menù "Varie Centrale". La centrale dispone di 8 Programmatori orari con cui è possibile gestire automaticamente: Programmi e Uscite.

Programmatore Orario - Tabella parametri programmabili					
Nome parametro	Descrizione funzione			Programmazione	
Ora di Attivazione	Programmazio	one dell'orario di Attivazione)		HH:MM
Giorno/giorni	Programmazio	ne del giorno/i di Attivazior	ne		LUN ÷ DOM
Funzione	Programmazio	one della funzione del Prog	rammatore		Null-Pon-Poff
Soggetti Programmazione dei soggetti: Programm			i, Uscita.		Numeri / Numero
	Elementi cl	he determinano il funzion	amento della Program	matore Orario	
Attivaz	vione Program	matore Orario	Funzione d	lel Programmator	o Orario
Attivaz		MM	Null = Nessuna funzior	nalità	
Attivazione Pro	grammatore 0)rario - Giorno / Giorni	Pron = inserisce i proc	rammi associati	
LUNDOM = Prog	rammatore attiv	o solo nel giorno scelto	Pr.off = disinserisce i p	programmi associat	i
= Programmate	ore disattivato	<u>.</u>	Usc.on = attiva l'uscita associata		
L/V = Programmato	ore attivo da Lur	nedì a Venerdì	Usc.off = disattiva l'uso	cita associata	
L/S = Programmato	ore attivo da Lur	nedì a Sabato	Usc.Tim = attiva l'uscit	a temporizzata	
L/D = Programmato	ore attivo da Lur	nedì a Domenica			
S+D = Programmat	tore attivo da Sa	abato a Domenica			
Menu Tec	2 Lun P 2 Lun S 2 Lun S	Seleziona il menù succe Accedi al menù Seleziona il Programma Accedi alla sua program Programma Ora e Minut Seleziona il parametro s Programma il giorno o l'i Seleziona il parametro s	atore orario con i tasti nmazione i di attivazione uccessivo ntervallo giorni uccessivo		
	12 Lun P S 2 Lun 4 	Programma la funzione d Seleziona il parametro s Associa alla funzione i s Convalida la programma il Programmatore orario Per uscire dal menù dig	del Programmatore o uccessivo soggetti: Programmi, azione e seleziona o successivo uta il tasto pe	rario 🐱	
NEXTec	10/2022	IST10080	20-6.0	LINK80 G	19



5 Periferici I/O

I Periferici I/O collegati sulla linea seriale espandono il numero di ingressi filari della centrale.

La centrale individua le espansioni collegate tramite l'indirizzo attribuito. L'indirizzo della scheda determina la numerazione progressiva degli ingressi della scheda espansione (vedi tabella a pag. 4).

Le 7 uscite disponibili sono liberamente associabili alle uscite della centrale di cui clonano le modalità di funzionamento. Il periferico di espansione dispone anche di tre ingressi ausiliari, il menù consente di abilitare e disabilitare il funzionamento degli ingressi.

Fasce Orarie - Tabella parametri programmabili				
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione		
Periferico 1 (2,8)	Visualizza lo stato del collegamento "Connesso" o Non connesso"	Scelta periferico		
U1►Uscita 0	Uscita U1 scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8		
U2►Uscita 0	Uscita U2 scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8		
U3►Uscita 0	Uscita U3 scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8		
U4►Uscita 0	Uscita U4 scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8		
U5►Uscita 0	Uscita U5 scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8		
UBL►Uscita 0	Uscita U6 scegli l'uscita di centrale che vuoi clonare	Scelta da 0 a 8		
Aux.Rete	Abilita o disabilita il funzionamento dell'ingresso ausiliario di controllo Rete	Scegli SI o NO		
Aux. Batt.	Abilita o disabilita il funzionamento dell'ingresso ausiliario di controllo Batteria	Scegli SI o NO		
Aux.Guasto	Abilita o disabilita il funzionamento dell'ingresso ausiliario di Guasto	Scegli SI o NO		

Seleziona il menù successivo o precedente

Menu Tecnico Periferici I/O

Accedi al menù 🔽



Seleziona l'indice numerico del periferico con i tasti freccia oppure direttamente con i tasti numerici Se il periferico relativo all'indirizzo visualizzato non è collegato il display visualizza la scritta "Non Connesso" Per accedere al periferico selezionato



Attenzione Uscita 0 significa che l'uscita non è abilitata

Si visualizza la prima Uscita del periferico. Utilizza i tasti freccia o i tasti numerici per scegliere l'uscita da clonare. Scegli l'uscita successiva o precedente Ripeti le stesse operazioni per le altre Uscite

Per uscire dalla programmazione del periferico

Terminata l'associazione delle uscite il menù propone l'abilitazione degli ingressi ausiliari dell'espansione.



Scegli l'ingresso ausiliario dell'espansione ed abilita o disabilita il suo funzionamento Ripeti l'operazione per gli altri Ingressi Esci dalla programmazione del periferico

Ripeti le stesse operazioni per gli altri Periferici, per uscire dal menu premi



20

6 Attivatori



Il menù permette di abbinare ad ogni attivatore i programmi che l'attivatore può comandare. É possibile collegare fino a 8 dispositivi di attivazione. I dispositivi di attivazione si collegano sulla linea seriale RS485, la centrale riconosce i dispositivi di attivazione collegati tramite i Dip-switch di indrizzo. Attenzione al sistema è possibile collegare solo una tastiera, la tastiera deve avere l'indizzo 1, gli altri attivatori sono dispositivi di inserimento per chiavi RFID, se al sistema non si collega la tastiera è possibile collegare fino ad 8 dispositivi di inserimento per chiavi RFID.





7 Tastiere LCD

Il menù permette di abbinare ad ogni Tastiera i programmi che può comandare. Per i modelli di tastiera che dispongono di ingressi e uscite è possibile effettuare le associazioni agli ingressi ed uscite dele Sistema. É possibile collegare fino a 4 Tastiere. La centrale riconosce le Tastiere collegate tramite i Dip-switch di indrizzo.

Tastiere - Tabella parametri programmabili						
Nome parametro	Nome parametro Descrizione funzione Programmazio					Programmazione
Tastiera xx	Visualizza lo	Visualizza lo stato del collegamento "Connesso" o Non connesso"				Visualizza stato
Associa progr.	Associa i pro	Associa i programmi alla tastiera				1-2-3
Associa ingressi	Associa i 2 i	ngressi fisici d	lella tastiera agli	ingressi logici	del Sistema	Associa ingressi
Associa uscite	Associa le 3	uscite fisiche	della tastiera alle	e uscite logiche	e del Sistema	Associa uscite
Menu Tec Tastiere I Tastiera Conness	nico _CD ► 01 ► so	Seleziona Accedi al n Seleziona freccia opp Se la tastie non è colle Per accede	il menù succes nenù l'indice numerio pure direttamer era relativa all'i gata il display ere alla tastiera	co della tasti te con i tasti ndirizzo visua visualizza la a selezionata	era con i tasti i numerici. alizzato scritta "Non Conness	
Associaz. 1 1 2 3	Газ.01 3	Associa la Il numero v è associato Associa o oppure, as con i tasti f Convalida	tastiera ai Pro visualizzato ind o. dissocia i prog socia/dissocia rreccia e procedi	grammi di fui lica che il pro rammi con i t tutti i prograi	nzionamento. ogramma relativo tasti numerici, mmi visualizzati	
Associaz. T ◀U1> Uscita	ās.01 a 00 ≎⊳	Si visualizz freccia o i i Scegli l'uso Ripeti le st Per uscire	za la prima Uso tasti numerici p cita successiva esse operazior dalla programi	cita della tast per scegliere o precedent ni per le altre mazione della	tiera. Utilizza i tasti l'uscita da clonare. te Uscite	
Associaz. T ∢Ing.01> 00	īas.01 00 ≎►	Si visualizz freccia o i t Scegli l'ing Ripeti le st Per uscire	za il primo ingra asti numerici pr resso success esse operazion dalla programi	esso della ta er scegliere l' ivo o precede ni per gli altri mazione della	stiera. Utilizza i tast l'ingresso da clonare ente ingressi () a tastiera	
 Tastiera Connes 	02 ► so	Ripeti le st programma	esse operazior azione delle alt	ni per la rre tastiere		
Per uscire dalla p		zione delle ta		B020-6.0	10/2022	NEXTO

8 Telecomandi



La centrale può memorizzare 16 telecomandi. I telecomandi sono dotati di 4 tasti che in modalità estesa (doppia funzione) diventano 8. Ad ogni tasto è possibile attribuire una funzione singola o multipla, con i telecomandi si possono attivare e disattivare i programmi, è anche possibile comandare direttamente le uscite e/o gli ingressi della centrale. Ed abilitare il loro funzionamento solo in una determinata fascia oraria.

Telecomandi - Tabella parametri programmabili					
Nome parametro	Nome parametro Descrizione funzione				
Modalità 8 Pulsanti	Scelta della modlirà di funzionamento normale 4 pulsanti o estesa 8 pulsanti	SI o NO			
Nome radiocom.	Descrizione alfanumerica nome del radiocomando	16 caratteri			
Memorizz.?	Memorizzazione del codice del radiocomando	SI o NO			
Progr. Gong	Abilita il radiocomando a comandare il programma Gong	SI o NO			
Pulsanti - Programmi	Associa i pulsanti ai programmi di attivazione centrale	Scegli programma			
Pulsanti - Uscite	Associa i pulsanti alle uscite (il pulsante comanda l'uscita)	Scegli uscita			
Pulsanti - Ingressi	Associa i pulsanti agli ingressi (il pulsante comanda l'ingresso)	Scegli ingresso			
Telecomado - Fascia	Associa al telecomando una delle 4 fascie di funzionamento	Scegli la fascia			
Pulsanti - Programmi	Associa i pulsanti ai programmi di attivazione centrale	Scegli programma			

Menu Tecnico Telecomandi Seleziona il menù successivo o precedente

Accedi al menù 🗤



Scelta del modello di Telecomando utilizzato Utilizza i tasti freccia per scegliere il modello

Convalida e procedi



Convalida e procedi 🛺

Nella modalità 4 pulsanti, quando un pulsante viene pemuto, la centrale esegue subito il comando.

Seleziona la modalità di funzionamento

Nella modalità 8 pulsanti, ogni pulsante può eseguire due comandi (il pulsante 1 esegue i comandi dei pulsanti 1 e 5, il pulsante 2 esegue i comandi dei pulsanti 2 e 6, il pulsante 3 esegue i comandi dei pulsanti 3 e 7, il pulsante 4 esegue i comandi dei pulsanti 4 e 8). Premendo un pulsante e rilasciandolo per un tempo minore di 3 sec. la centrale esegue il primo comando (ad es. per il pulsante 1 esegue il comando del pulsante 1), se invece un pulsante viene premuto per più di 3 sec. la centrale esegue il secondo comando (ad es. per il pulsante 1 esegue il comando del pulsante 5).

Utilizzando il nuovo tipo di radiocomando S500 (serie 500), il funzionamento risulterà più agevole in quanto il radiocomando per i primi 3 sec. accende il led di trasmissione in modalità fissa e poi, trascorsi 3 sec. accende il led in modalità lampeggiante.

NEXTec		Telecomandi		
✓ Telecomano Telecomando	do 01► So fre	egli il Telecomando con i tasti ccia o con i tasti numerici		
	Pe pro Sc Cc	er modificare il nome del Telecomando emi per alcuni istanti il tasto rivi il testo utilizzando i tasti alfanumeri onvalida e procedi	ci	
Telecoman		er accedere alla programmazione del Te	elecomando premi 🦷	L
■Memorizz.?	NO ♦ ► Me	emorizzazione del codice Telecomando r memorizzare il codice seleziona SI		
Attenzione è poss il Telecomando in	ibile proseguire seguito Convali	nella programmazione dei parametri e da e procedi al parametro successivo	memorizzare	
Azionare Dispositi	e il Pr la ivo "D	emi un tasto del Telecomando dal quale memorizzazione del codice è confermati ispositivo memorizzato"	e vuoi apprendere il co a dal display che visua	odice Ilizza
	Se	eleziona il parametro successivo 🕟		
Telecomano ◄ Prog. Gong	do 01 Sc NO ✦► Sc Cc	bina il Telecomando al programma Go egli SI per abbinare il Telecomando egli No per non abbinare il Telecomano onvalida e procedi	ng 🛋	
Associaz. P 1 2 3	Puls. 1 Ir as op tas Co	ssocia i Programmi che vuoi gestire con numero visualizzato indica che il progra sociato. Associa o dissocia i programm pure, associa/dissocia tutti i programm sti freccia onvalida e procedi	n il Pulsante 1 amma relativo è ni con i tasti numerici, i visualizzati con i	
Telecomano ■Modo P1	do 01 Sc P1 Off ≑ ►	egli la modalità di comando utilizzata d per comandare i programmi a lui asso	lal pulsante ociati.	
	Co	onvalida e procedi al parametro succes	sivo ▶	
	Telecoma	andi - Modalità di comando dei programm	i associati	
Off	Il pulsante può so	olo spegnere il programma associato		
On	Il pulsante può so	olo accendere il programma associato		
OnOff	Il pulsante può a	ccendere o spegnere il programma associato)	
Ciclo	Il pulsante accen	de e spegne in sequenza ciclica i programm	i associati	
Ruota				
24	LINK80 G	IST1008020-6.0	10/2022	NEXTec

Telecomandi



NEXTec Apprendimento radio automatizzato

Automatizzazione dell'apprendimento dei codici dei sensori radio, con questa centrale è possibile utilizzare una funzione di apprendimento automatizzato che consente di memorizzare i codici dei sensori radio in modo veloce e sequenziale.

Per eseguire la funzione è necessario memorizzare un radiocomando nella 16a locazione della memoria dei radiocomandi.

Prima di eseguire l'apprendimento dei sensori radio è consigliato prepare una tabella che elenca l'ubicazione del sensore ed il numero di locazione di memoria che si intende utilizzare per la sua memorizzazione, vedi tabella di esempio, la tabella aiuta e velocizza ulteriolmente la procedura.

Numero ingresso	Ubicazione ingresso	Memorizzato
33	Finestra cucina	Si
34	Saracinesca cucina	Si
35	Finestra soggiorno	
36	Finestra bagno	

Procedura



9 Setup Uscite



Menù programmazione uscite. La centrale dispone di 8 uscite logiche liberamente programmabili, la programmazione delle 8 uscite logiche si riflette sulle 5 uscite fisiche disponibili sulla scheda della centrale e sulle 7 uscite fisiche disponibili sui moduli di espansione delle espansioni seriali. Le uscite fisiche della scheda centrale sono denominate: Uscita A (uscita relè) - Uscita B (open collector) - Uscita C (open collector) Uscita Monitor (open collector) - Uscita Blocco (open collector). Le uscite fisiche dei moduli di espansione sono tutte open collector e sono denominate: U1, U2, U3, U4, U5, U6 e Ubl.Tutte le uscite sono specializzabili, le varie specializzazioni sono illustrate nella tabella "Uscite - Tabella delle specializzazioni" la tabella indica le specializzazioni le funzioni relative precisando il tipo di uscita.

Tabella uscite						
Uscita logica nome di programmazione	Uscita fisica nome e numero morsetto di centrale	Uscita clonabile su espansioni seriali				
A (01) Allarme	Morsetti: NO (20) - C (21) - NC (22)	A scelta tra U1U6				
B (02) Allarme	Morsetto: UB (24)	A scelta tra U1U6				
C (03) Allarme	Morsetto: UC (25)	A scelta tra U1U6				
D (04) Allarme		➤ A scelta tra U1U6				
E (05) Allarme		➤ A scelta tra U1U6				
BL (06) Blocco	Morsetto BL (4) - (11) -(19)	A scelta tra U1U6				
MON (07) Monitor	Morsetto: MON (23)	A scelta tra U1U6				
X (08)		➤ A scelta tra U1U6				
Menu Tecnico Setup Uscite	 Seleziona il menù successivo o precedente Accedi al menù 					
 ◄ Uscita A (01 Tipo: Allarme 	Scegli l'uscita con i tasti freccia Oppure seleziona direttamente l'uscita con i tasti numerici Per accedere all'uscita selezionata					
Tipo:Allarme Tipo:Allarme 	Si visualizza la specializzazione dell'uscita. Per cambiare la specializzazione usa i tasti freccia Accedi alla programmazione dell'uscita					
Associaz. a Pro 1 2 3	gr Associa i Programmi che vuoi gestire con il Pulsante Il numero visualizzato indica che il programma relativ associato. Associa o dissocia i programmi con i tasti oppure, associa/dissocia tutti i programmi visualizzat tasti freccia Convalida e procedi	1 numerici, A Comp i con i				
Tipo:Allarme Tempo 000 sec N.B.Tempo da 000 a 25	 Programma il tempo di Allarme, imposta il tempo con i tasti freccia o con i tasti numerici Seleziona il parametro successivo 55 sec 					

IST1008020-6.0

LINK80 G

27

NEXTec

10/2022

NEXTec	Setup Uscite
Tipo:Allarme ◄Ritar: 00 sec ✦►	Programma il tempo ritardo commutazione uscita, imposta il tempo con i tasti freccia o con i tasti numerici N.B.Tempo da 00 a 90. Tempo 00 = uscita istantanea Convalida e procedi
Tipo:Allarme ◀All.24H NO ✦►	Segnalazione di Allarme manomissione NO segnala Manomissione solo con programmi attivi Si segnala Manomissione con programmi attivi o disattivi Convalida e procedi
Tipo:Allarme ◀A/Escl. Usc. 8 ♣►	Imposta il numero massimo cicli di allarme dell'uscita per sessione di funzionamento prima dell'esclusione da 0 a 8 Nota bene con A/Escl. = 0 l'uscita è sempre attiva Convalida e procedi
Tipo:Allarme ◀ Pol.Negata SI ►	Inverte la polarità (stato) dell'uscita NO non inverte la polarità Si inverte la polarità Convalida e procedi
 ◄ Uscita B (02)► Tipo: Allarme 	Il diplay visualizza l'uscita successiva. Programma le altre uscite ripetendo la stessa procedura Esci dal menù 🙉

Uscite - Tabella specializzazioni			
Specializzazione	Descrizione funzione	Tipo uscita	
Allarme	Allarme generale	Allarme	
Telecomando	Telecomando gestibile da telefono	Comando	
Chiave	Segue lo stato della chiave elettrica	Stato	
Anello	Segnala lo stato di allarme della funzione anello	Allarme	
Tipo Eco	Segue lo stato di allarme dei contatori Eco	Allarme	
Segue ingresso	Segue lo stato dell'ingresso	Stato	
Rapina	UAllarme rapina	Allarme	
Guasto	Segnalazione guasto	Segnalazione	
Manutenzione	Segnalazione richiesta manutenzione	Segnalazione	
Crono	Commuta in modo continuativo 1sec. ON 1sec. OFF	Test	
24H	Allarme manomissione (24H)	Allarme	
In.aperti	Segnalazione ingressi aperti	Segnalazione	
Memoria	Segnalazione memoria di allarme	Segnalazione	
Monitor	Allarme monitor	Allarme	
Blocco	Blocco (abilitazione ingressi)	Abilitazione	



10 Varie Centrale



Varie Centrale - Tabella parametri programmabili				
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione		
Tempo Usc.	Programmazione del tempo di uscita ritardo all'attivazione generale	Da 0 a 60 sec		
Attiv. Rapid	Abilita la funzione di attivazione rapida	SI o NO		
Bloc./Ins	Programmazione del blocco all'inserimento per ingressi aperti	SI o NO		
Ab. Suono	Programmazione del tipo di abilitazione suono	Da 0 a 3		
Preal.>Umo	Program. segnalazione monitor per preallarme ingressi ritardati	SI o NO		
Gong>Mon	Associa al programma Gong la segnalazione di allarme dell'uscita Monitor	SI o NO		
Cont. Eco1	Programmazione del numero degli allarmi del contatore Eco 1	Da 2 a 9		
Cont. Eco2	Programmazione del numero degli allarmi del contatore Eco 2	Da 2 a 9		
Cont. Eco3	Programmazione del numero degli allarmi del contatore Eco 3	Da 2 a 9		
Cont. Eco4	Programmazione del numero degli allarmi del contatore Eco 4	Da 2 a 9		
Sost. Batt.	Mette la centrale nello stato di manutenzione per la sostituzione delle batterie	SI o NO		
Usc. Radio	Associazione dell'uscita di comando per gli attuatori radio	Da 0 a 8		
Testo Iniziale	Variazione del testo della prima riga della videata "orologio datario"	16 caratteri		
All. Sconn.	Abilita o disabilita la segnalazione di allarme 24H per disconessione periferici	SI o NO		

Seleziona il menù successivo o precedente

Menu Tecnico

Varie Centrale



i tasti numerici



Menu Tecnico ◀Attiv.Rapid NO ✦► Abilitazione della funzione Attivazione Rapida Scegli NO per non attivare la funzione Scegli Si per attivare la funzione Seleziona il parametro successivo

Programmazione del tempo di uscita

imposta il tempo con i tasti freccia o con

Seleziona il parametro successivo

ida 💽

Abilitando la funzione sarà anche possibile attivare l'impianto senza che sia necessario digitare il codice di attivazione



Abilitazione della funzione blocco inserimento per ingressi aperti Scegli NO per non bloccare l'inserimento

Scegli Si per bloccare l'inserimento Seleziona il parametro successivo



NFXT





▣	DESCRIZIONE	SEGNALE
-	Positivo alimentazione ingressi	+13,8V (F1)
2	Negativo alimentazione ingressi	٥٥
e	Uscita Blocco	Programm.
4	Ingresso 1 (NC o Bilanciato)	Chiuso a +
5	Ingresso 2 (NC o Bilanciato)	Chiuso a +
9	Ingresso 3 (NC o Bilanciato)	Chiuso a +
2	Ingresso 4 (NC o Bilanciato)	Chiuso a +

0	DESCRIZIONE	SEGNAL
œ	Positivo alimentazione ingressi	+13,8V (F
6	Negativo alimentazione ingressi	٨٥
10	Uscita Blocco	Programn
÷	Ingresso 5 (NC o Bilanciato)	Chiuso a
5	Ingresso 6 (NC o Bilanciato)	Chiuso a
13	Ingresso 7 (NC o Bilanciato)	Chiuso a
14	Ingresso 8 (NC o Bilanciato)	Chiuso a

	33	34	35
SEGNALE	+13,8V (F1)	+12V	Chiuso a +
DESCRIZIONE	Positivo alimentazione ingressi	Ingresso chiave meccanica	Ingresso 24H (Bilanciato)
0	15	16	17

NEXTec

10/2022

IST1008020-6.0

ш





IST1008020-6.0

10/2022

NEXTec



Varie centrale





11 Comunicazione

Il menù Comunicazione consente di configurare ed attivare il servizio NEXTCLOUD. Il servizio può essere gestito utilizzando i vettori di telecomunicazione GPRS e/o IP. Il vettore IP è un dispositivo opzionale. Per il vettore GPRS è necessario utilizzare una SIM abilitata al traffico dati, che disponga di almeno 100Mbit di traffico al mese. L'utente che gestisce l'impianto deve fornire delle credenziali ovvero un indirizzo Email ed una Password che utilizzerà per accedere al servizio NEXTCLOUD.

Comunicazione - Tabella parametri programmabili				
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione		
DHCP	Attiva o disattiva il DHCP. Configurazione automatica dei parametri di rete	SI o NO		
IP Address	Indirizzo IP. Parametro fornito dall'amministratore di rete	32 caratteri		
Subnet Mask	Maschera di sottorete. Parametro fornito dall'amministratore di rete	32 caratteri		
GateWay Addr.	Indirizzo del Gateway. Parametro fornito dall'amministratore di rete	32 caratteri		
Local Port	Numero della porta locale di comunicazione. Default 5555	5 caratteri		
Web Server Port	Numero della porta locale di comunicazione Web server. Default 5556	5 caratteri		
Cloud> Null	Scelta del vettore o coppia di vettori utilizzati per la connessione al Cloud	Nul-Eth-Gsm-Et+Gs		
Indirizzo Cloud	Parametro non modificabile	B		
User ID Cloud	Videata visibile solo dopo avere eseguito l'iscrizione al Cloud	32 caratteri		
Password Cloud	Videata visibile solo dopo avere eseguito l'iscrizione al Cloud	32 caratteri		
DNS Cloud	Indirizzo del server DNS. Utilizza il Default cambia l'indirizzo solo se necessario	32 caratteri		
Codice Cloud	Parametro non modificabile. Codice di identificazione Cloud della centrale	66)		
Tempo Cloud	Programmazione del tempo di intervallo collegamento tra Centrale e Cloud	Da 10 a 240 sec.		
APN x GPRS	Programmazione dell'indirizzo APN definito del gestore telefonico della SIM	32 caratteri		
Vigilanze	Attiva o disattiva i parametri di comunicazione verso i servizi di vigilanza CRA	SI o NO		
Ind. Ip Vigil.1	Indirizzo IP del fornitore del servizio. Dato fornito dal CRA 1	5 caratteri		
Porta Ip Vig.1	Indirizzo IP del fornitore del servizio. Dato fornito dal CRA 1	5 caratteri		
Protocollo Vig.1	Protocollo di comunicazione utilizzato. Dato fornito dal CRA 1	Protocollo 0 - 1 - 2		
Ind. Ip Vigil.2	Indirizzo IP del fornitore del servizio. Dato fornito dal CRA 2	32 caratteri		
Porta Ip Vig.2	Indirizzo IP del fornitore del servizio. Dato fornito dal CRA 2	32 caratteri		
Protocollo Vig.2	Protocollo di comunicazione utilizzato. Dato fornito dal CRA 2	Protocollo 0 - 1 - 2		
Vigillanz Null	Scelta del vettore o coppia di vettori utilizzati per la connessione ai CRA	Nul-Eth-Gsm-Et+Gs		
KO su Ing.00	Scegli ingresso che commuta se la comunicazione con CRA si interrompe	Scegli ingresso		
SIA Rec. Number	Receiver Number. Dato di programmazione fornito dal CRA	8 caratteri		
SIA Line Number	SIA Line number. Dato di programmazione fornito dal CRA	8 caratteri		
SIA Acc, Number	SIA Account number. Dato di programmazione fornito dal CRA	8 caratteri		
SIA T/Stamp	Abilita il protocollo con il Time Stamp. Dato di programmazione fornito dal CRA	SI o NO		

Operatore	APN	Operatore	APN
	ibox.tim.it	Poste	wap.postemobile.it
Vodafone	mobile.vodafone.it oppure web.omnitel.it	iliad	iliad
WIND	internet.it oppure internet.wind	ho.	web.ho-mobile.it





Comunicazione



N.B. i successivi parametri di programmazione devono essere forniti dall'istituto di vigilanza presso cui si effettua il collegamento.





12 Password

Menù di programmazione dei codici: accesso alla programmazione, Tecnico e Utente, Codici impianto per vigilanza 1e 2, codice Pin della SIM Card. La tabella illustra le funzioni delle password programmabili.

Password - Tabella funzioni						
Nome Password		Descrizione funz	ione			
Password Tecnica	Consente di acc	edere a tutti i menù di programmazione de	lla centrale			
Password Utente	Consente di acc interrompere il c	onsente di accedere ai menù di programmazione riservati all'utente. Consente di terrompere il ciclo di allarme (digitando il codice sulla tastiera)				
Codice Impianto 1	Codice impianto	odice impianto identificativo impianto per la vigilanza 1 (relativo all'indirizzo IP1)				
Codice Impianto 2	Codice impianto	odice impianto identificativo impianto per la vigilanza 2 (relativo all'indirizzo IP2)				
Codice PIN	Programmazion solo se la SIM C	e del codice PIN della SIM Card, attenzion ard lo richiede (codice PIN non cancellato)	e caricare il codice PIN)			
Menu Tec Passwo	nico Se ord ► Ac	eleziona il menù successivo o precedo	ente 🕢 🕑			
Passwo ◄ Passw. Te	ord Si la cnica ►	visualizza la password, per visualizz voce successiva o precedente digita	are (I)			
	Pe	er visualizzare la password digita 🔽				
Passwo Codice 0	Pe	er cancellare la password digita 📠	A			
Passw. Te	cnica	crivi il nuovo codice (max. 7 caratteri) er correggere errori di digitazione digit er convalidare il nuovo codice digita				
			E .			
Passwo ◄ Passw. Ut	ord Si pa tente ► pa	visualizza la password successiva U assword utilizzando con la stessa proc assword Tecnica.	tente, programma la cedura usata per la			
	Oj Co Co	opure procedi per selezionare le succ odice Impianto 1 odice Impianto 2 odice PIN	essive voci del menù:			
La programmazio	a programmazione del menù "Password" è completa per uscire dal menù digita 🔎					
40	LINK80 G	IST1008020-6.0	10/2022	NEXTec		

13 Telefonia



Tabella dei menù della sezione telefonia				
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione		
Numeri Telef.	Rubrica num. telefonici + numeri: gestore, credito, GSM e Test	16+4 numeri		
Sequenze Fonia	Programmazione sequenza di chiamata per allarmi in fonia	Sequenza notifiche Fonia		
Sequenze SMS	Programmazine sequenza di inoltro messaggi SMS	Sequenza notifiche SMS		
Sequenze Vigilanza IP	Programmazione sequenza per notifiche telefoniche Over IP	Sequenza notifiche Vigilanza		
Messag. Vocali	Registrazione/memorizzazione dei messaggi vocali (fonia)	19 messaggi		
Varie Telefon.	Program. Test orario, Intervallo chiamata presenza in vita ecc.	SI/NO-Ora/data		

Numeri telefonici

Il menu' "Numeri Telefonici" e' la rubrica del combinatore, in essa vengono memorizzati i numeri telefonici che il combinatore chiama per segnalare gli allarmi. E' possibile memorizzare fino a 16 numeri, ognuno composto da massimo 24 caratteri. Oltre ai 16 recapiti telefonici e' possibile memorizzare il numero "Test" con il quale l'utente potra' in ogni momento con una semplice operazione (digitazione per 3 sec. del tasto asterisco o cancelletto) effettuare una prova funzionale in viva voce del combinatore o inviare un messaggio SMS. Il numero "Gestore" in cui memorizzare il numero telefonico di richiesta credito residuo in fonia. Il numero "Credito" in cui memorizzare il numero telefonico di richiesta credito residuo via SMS.

I numeri "Gestore e Credito" variano in funzione del gestore telefonico della carta SIM utilizzata.

Nella compilazione dei numeri telefonici e' possibile utilizzare il set di caratteri speciali, i caratteri devono essere introdotti in testa al numero (prima delle cifre) e' possibile introdurre, piu' caratteri speciali, (un carattere per ogni specializzazione desiderata) in qualsiasi ordine (non necessariamente alfabetico) I caratteri speciali hanno la funzione di specializzare il numero telefonico a funzioni o comportamenti particolari, vedi la tabella caratteri speciali.

Telefonia - Tabella parametri programmabili				
C.	Descrizione funzione S			
,	Introduce una pausa breve nella selezione			
Р	Introduce una pausa lunga nella selezione			
-	Elimina il controllo tono di linea prima della selezione			
+	Introduce il controllo tono di linea all'interno della selezione			
X	Elimina il controllo alla risposta			
R	Aumenta il numero di tentativi di chiamata al numero da 3 a 6 tentativi			
М	Aumenta la ripetizione del messaggio di allarme fonico da 2 a 4 volte			
Z	Abilta il numero a dialogare/interagire col combinatore tramite toni DTMF			
к	Abilita il numero alla funzione numero chiave			
С	Abilita il numero alla ricezione del credito residuo "Eco credito"	GSM		
U	Abilita il numero alla ricezione dell'SMS periodico di presenza in vita	GSM		
v	Abilita il numero della vigilanza alla ricezione di presenza in vita	Vigilanza		
E	Abilita il numero alla ricezione dell'SMS di avviso scadenza SIM Card	GSM		
Q	Abilita il numero alla ricezione dell'SMS di richiesta manutenzione	GSM		

Per inserire i caratteri speciali nella compilazione del numero,utilizzare il tasto freccia sù premendolo piu' volte fino a visualizzare il carattere speciale desiderato

NFXTec



Telefonia



Numero Credito

Il numero credito è il numero di richiesta credito via SMS del proprio gestore . Programmando il numero "Credito" gli utenti abilitati, riceveanno periodicamente tramite messaggio SMS il credito telefonico residuo. Gli utenti si abilitano inserendo nella compilazione del loro numero l'apposito carattere speciale.



Per Programmare il numero Credito ripeti la stessa procedura. Attenzione il numero Credito viene compilato automaticamente tramite la procedura di programmazione automatica dei parametri di richiesta credito telefonico.

Seleziona un altro numero



Numero GSM

La funzionalità del numero GSM non è ancora stata implementata.



Per Programmare il numero GSM ripeti la stessa procedura.

Seleziona un altro numero

Diagnostica - Chiamate telefoniche di prova

É possibile effettuare chiamate di prova verso i numeri programmati nella rubrica telefonica della centrale. Per effettuare le chiamate di prova scegli e visualizza un numero, poi premi e mantieni la pressione per qualche istante su uno dei tasti funzione del pannello centrale o di una tastiera remota, la successiva tabella, indica la relazione tra il tasto ed il tipo di chiamata, il tipo di chiamata deve essere scelto in base al tipologia del numero di destinazione.

Attenzione la tabella visualizza i tasti della tastiera remota, per sollecitare le chiamate dalla tastiera del pannello centrale utilizza i relativi tasti freccia.





Sequenze Fonia

Con il menù "Sequenze fonia" si abbinano ad ogni Ingresso/Evento gli indici dei recapiti telefonici programmati nel menù "Numeri Telefonici". In caso di allarme ai recapiti telefonici abbinati all'ingresso viene inviato il messaggio in fonia abbinato. Ad ogni evento è possibile abbinare fino a 16 recapiti telefonici, i numeri telefonici abbinati saranno chiamati in caso d'allarme in sequenza progressiva, partendo dal numero con l'indice numerico più basso.



Seleziona il menù successivo o precedente Accedi al menù



Sequenze Fonia **∢**Assoc.Tutti NO **≎**► La voce di menù permette di associare gli eventi ai numeri della rubrica telefonica Con NO associ agli eventi numeri e messaggio in modo selettivo Con SI associ solo gli eventi che riguardano gli ingressi di allarme



ASSOCIA A TUTTI SI

Se la scelta precedente è stata SI, viene richiesto il limite ovvero quanti e quali numeri di rubrica devono essere associati agli eventi che riguardano gli ingressi É possibile impostare un numero da 1 a 16

Esempio: Impostando quattro il combinatore per allarme chiama i numeri 1, 2, 3, e 4

Sequenze Fonia ◀ Selettivo ▶

ASSOCIA A TUTTI NO

Se la scelta precedente è stata NO la programmazione propone tutti gli eventi di segnalazione e allarme e per ognuno di essi puoi associare i numeri telefonici da chiamare ed il messaggio da inviare

	Abbinamenti		
Nome evento	Descrizione evento	Numeri	Messaggio
Prg. P1 ON	Accensione del programma 1	Da 1 a 16	1 a scelta
Prg. P1 OFF	Spegnimento del programma 1	Da 1 a 16	1 a scelta
Prg. P2 ON	Accensione del programma 2	Da 1 a 16	1 a scelta
Prg. P2 OFF	Spegnimento del programma 2	Da 1 a 16	1 a scelta
Prg. P3 ON	Accensione del programma 3	Da 1 a 16	1 a scelta
Prg. P3 OFF	Spegnimento del programma 3	Da 1 a 16	1 a scelta
Imp. Acceso	Accensione impianto (qualsiasi programma ON)	Da 1 a 16	1 a scelta
Imp. Spento	Spegnimento Impianto (impianto completamente spento)	Da 1 a 16	1 a scelta
Allarme P1	Allarme del programma 1	Da 1 a 16	1 a scelta
Allarme P2	Allarme del programma 2	Da 1 a 16	1 a scelta
Allarme P3	Allarme del programma 3	Da 1 a 16	1 a scelta
Allarme Gen.	Allarme generale	Da 1 a 16	1 a scelta
Rapina	Allarme rapina	Da 1 a 16	1 a scelta
Ingresso 01	Allarme ingresso 01	Da 1 a 16	1 a scelta
\leq	\$	\$	\$
Ingresso 80	Allarme ingresso 80	Da 1 a 16	1 a scelta

NFXT





Sequenze SMS

Con il menù "Sequenze SMS" si abbinano ad ogni Ingresso/Evento gli indici dei recapiti telefonici programmati nel menù "Numeri Telefonici". In caso di allarme ai recapiti telefonici abbinati all'ingresso viene inviato un messaggio SMS. Il testo del messaggio SMS viene composto in modo automatico sulla base del testo compilato nei titoli 1 e 2, programmabili nel menù "Varie telefonia" e della descrizione alfanumerica data all'ingresso.



Seleziona il menù successivo o precedente



Accedi al menù д



La voce di menù permette di associare gli eventi ai numeri della rubrica telefonica Con NO associ agli eventi i numeri in modo selettivo Con SI associ solo gli eventi che riguardano gli ingressi di allarme



ASSOCIA A TUTTI SI

Se la scelta precedente è stata SI, viene richiesto il limite ovvero quanti e quali numeri di rubrica devono essere associati agli eventi che riguardano gli ingressi É possibile impostare un numero da 1 a 16

Esempio: Impostando quattro il combinatore per allarme invia un SMS ai numeri 1, 2, 3, e 4

Sequenze SMS Selettivo

ASSOCIA A TUTTI NO

Se la scelta precedente è stata NO la programmazione propone tutti gli eventi di segnalazione e allarme e per ognuno di essi puoi associare i numeri telefonici a cui inviare il messaggio SMS

Elenco degli eventi selezionabili			Abbinamenti		
Nome evento		Descrizione evento		Numeri	Messaggio
Prg. P1 ON	Accensione del programm	na 1		Da 1 a 16	Automatico
Prg. P1 OFF	Spegnimento del progran	nma 1		Da 1 a 16	Automatico
Prg. P2 ON	Accensione del programm	na 2		Da 1 a 16	Automatico
Prg. P2 OFF	Spegnimento del progran	nma 2		Da 1 a 16	Automatico
Prg. P3 ON	Accensione del programm	na 3		Da 1 a 16	Automatico
Prg. P3 OFF	Spegnimento del progran	nma 3		Da 1 a 16	Automatico
Imp. Acceso	Accensione impianto (qua	alsiasi programma ON)		Da 1 a 16	Automatico
Imp. Spento	Spegnimento Impianto (ir	npianto completamente spento)		Da 1 a 16	Automatico
Allarme P1	Allarme del programma 1			Da 1 a 16	Automatico
Allarme P2	Allarme del programma 2			Da 1 a 16	Automatico
Allarme P3	Allarme del programma 3	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Da 1 a 16	Automatico
Allarme Gen.	Allarme generale			Da 1 a 16	Automatico
Rapina	Allarme rapina			Da 1 a 16	Automatico
Ingresso 01	Allarme ingresso 01			Da 1 a 16	Automatico
Ş		\$		\$	Ś
Ingresso 80	Allarme ingresso 80			Da 1 a 16	Automatico
	·				*
46	LINK80 G	IST1008020-6.0	10/2022	2	NEXTec





Sequenze Vigilanza IP

Attenzione questo menù riguarda l'inoltro di notifiche telefoniche in formato digitale verso istituti di vigilanza. Il menù "Sequenze Vigilanza IP" consente di abbinare gli Eventi funzionali del Sistema agli indirizzi IP programmati nel menù "Comunicazione". In caso di allarme gli eventi di sistema associati, vengono inoltrati all'istituto di vigilanza tramite protocollo TCP/IP.



Seleziona il menù successivo o precedente





Accedi al menù 🛺

Seq. Vigil. IP Assoc.Tutti NO La voce di menù permette di associare gli eventi ai recapiti IP prrgrammati nel menù Comunicazione Con NO associ agli eventi i recapiti IP in modo selettivo Con SI associ solo gli eventi che riguardano gli ingressi di allarme



ASSOCIA A TUTTI SI

Se la scelta precedente è stata SI, viene richiesto il limite ovvero quanti e quali indirizzi IP devono essere associati agli eventi che riguardano gli ingressi É possibile impostare un numero da 1 a 2

Esempio: Impostando 2 il combinatore invia una comunicazione Over IP ad entrambe gli indirizzi 1 e 2

Seq. Vigil. IP Selettivo

ASSOCIA A TUTTI NO

Se la scelta precedente è stata NO la programmazione propone tutti gli eventi di segnalazione e allarme e per ognuno di essi puoi associare i numeri telefonici da chiamare

Elenco degli eventi selezionabili			Abbinamenti		
Nome evento		Descrizione evento		Recapiti IP	Protocollo
Prg. P1 ON	Accensione del programm	ia 1		Da 1 a 2	TCP/IP
Prg. P1 OFF	Spegnimento del program	ma 1		Da 1 a 2	TCP/IP
Prg. P2 ON	Accensione del programm	la 2		Da 1 a 2	TCP/IP
Prg. P2 OFF	Spegnimento del program	ma 2		Da 1 a 2	TCP/IP
Prg. P3 ON	Accensione del programm	a 3		Da 1 a 2	TCP/IP
Prg. P3 OFF	Spegnimento del program	ma 3		Da 1 a 2	TCP/IP
Imp. Acceso	Accensione impianto (qua	Isiasi programma ON)		Da 1 a 2	TCP/IP
Imp. Spento	Spegnimento Impianto (im	pianto completamente spento)		Da 1 a 2	TCP/IP
Allarme P1	Allarme del programma 1			Da 1 a 2	TCP/IP
Allarme P2	Allarme del programma 2			Da 1 a 2	TCP/IP
Allarme P3	Allarme del programma 3			Da 1 a 2	TCP/IP
Allarme Gen.	Allarme generale			Da 1 a 2	TCP/IP
Rapina	Allarme rapina			Da 1 a 2	TCP/IP
Ingresso 01	Allarme ingresso 01			Da 1 a 2	TCP/IP
\$		Ş		Ş	\$
Ingresso 80	Allarme ingresso 80			Da 1 a 2	TCP/IP
					•
48	LINK80 G	IST1008020-6.0	10/202	2	NEXTec





Messaggi Vocali

In questo menù è possibile: registrare e/o ascoltare i messaggi di allarme vocale. Per la registrazione dei messaggi è disponibile uno spazio di registrazione 120 sec. Si possono registrare 19 messaggi, la tabella elenca i messaggi indicandone la funzione ed il tempo di regstrazione disponibile per ognuno di essi.

É possibile registrare solo i messaggi che interessano, ed e' possibile cancellare e quindi variare il messaggio desiderato. Nel ciclo di allarme di ogni ingresso viene inoltrato il messaggio a lui abbinato più il messaggio comune. i messaggi vengono riprodotti per 2 o 4 volte sulla base di quanto programmato nel menù "Programmazione numeri".

Elenco dei messaggi registrabili				
Nome messaggio	Descrizione messaggio	Tempo registrazione		
Mes 01 (Ch.1)	Messaggio di allarme del canale 1	xx secondi		
Mes 02 (Ch.2)	Messaggio di allarme del canale 2	xx secondi		
Mes 03 (Ch.3)	Messaggio di allarme del canale 3	xx secondi		
Mes 04 (Ch.4)	Messaggio di allarme del canale 4	xx secondi		
Mes 05 (Ch.5)	Messaggio di allarme del canale 5	xx secondi		
Mes 06 (Ch.6)	Messaggio di allarme del canale 6	xx secondi		
Mes 07 (Ch.7)	Messaggio di allarme del canale 7	xx secondi		
Mes 08 (Ch.8)	Messaggio di allarme del canale 8	xx secondi		
Mes 09 Comune	Messaggio di allarme comune (indirizzo impianto)	xx secondi		
Mes 10 Entrante	Messaggio del risponditore telefonico	xx secondi		
Mes 11 ON	Messaggio di segnalazione ON impianto	xx secondi		
Mes 12 OFF	Messaggio di segnalazione OFF impianto	xx secondi		
Mes 13 Aperture	Messaggio di segnalazione di ingressi aperti	xx secondi		
Mes 14 Prg.1 ON	Messaggio di segnalazione ON programma 1	xx secondi		
Mes 15 Prg.1 OFF	Messaggio di segnalazione OFF programma 1	xx secondi		
Mes 16 Prg.2 ON	Messaggio di segnalazione ON programma 2	xx secondi		
Mes 17 Prg.2 OFF	Messaggio di segnalazione OFF programma 2	xx secondi		
Mes 18 Prg.3 ON	Messaggio di segnalazione ON programma 3	xx secondi		
Mes 19 Prg.3 OFF	Messaggio di segnalazione OFF programma 3	xx secondi		

Seleziona il menù successivo o precedente

Telefonia Messag. Vocali 🕨

Accedi al menù 🔽

Mes. ◀ 01 ► (Ch.1)



Per accedere al messaggio





	Messaggi vocali	NEXTec		
Mes. ⊲ 01 ► (Ch.1) Ascolto In Corso	La centrale riproduce il messaggio selezionato (solo se il messaggio era già stato registrato).			
Mes. ◀ 01 ► (Ch.1) Messaggio OK ?	La centrale visualizza "Messaggio OK?" Se il messaggio ascoltato va bene digita Per cancellare e registrare un nuovo messaggio digita Des			
Mes. ◀ 01 ► (Ch.1) Registrare	La centrale è pronta per la registrazione Per registrare il messaggio accostati al microfono digita il tasto e inizia a parlare			
Mes. ◀ 01 ► (Ch.1) Reg. In Corso 050	Il display indica il tempo di registrazione residuo Per terminare la registrazione digita oppure attendi, la fine del tempo			
Mes. ◀ 01 ► (Ch.1) Ascoòto In Corso	Finita la registrazione il messaggio viene riprodotto automaticamente			
Mes. ◀ 01 ► (Ch.1) Messaggio OK ?	Se il messaggio è OK digita 😈			
Mes. ◀ 02 ► (Ch.2)	Viene visualizzato il messaggio successivo, ripeti la stessa procedura per registrare gli altri messaggi			
 N.B. Registrare i messaggi relativi ai canali utilizzati, quindi registrare nel messaggio 9 (Comune) l'indirizzo e/o il nome dell'utenza, dopo di che se si utilizzano l'interrogazione e i telecomandi del combinatore. Registrare il messaggi 10 (Entrante) utilizzato dal combinatore per risponde alle chiamate. Registrare i messaggi 11 (ON) e 12 (OFF) utilizzati dal combinatore per rispondere alle interrogazioni e confermare la commutazione dei telecomandi. Registrare il messaggi 13 utilizzato dalla tastiera per la segnalazione vocale di ingressi aperti. Registrare i messaggi da 14 a 19 utilizzati dalla tastiera per segnalare l'attivazione e la disattivazione dei programmi 1, 2 e 3. Al termine della registrazione dei messaggi esci dal menù "Messaggi vocali" digitando 				
NEXTec 10/2022	IST1008020-6.0 LINK8	0 G 51		



Varie telefonia

Nel menù programmazioni "Varie telefonia" si programmano i parametri che caratterizzano il funzionamento della sezione telefonica della centrale LINK 80G. in particolare si definiscono le funzioni illustrate nella tabella

Tabella varie telefonia				
Funzione	Descrizione funzione	Programmazione		
Modulo GSM	Abilitazione del modulo telefonico GSM	SI o NO		
Campo minimo	Programmazione del livello minimo di campo per effettuare il reset del GSM	Da 00 a 20		
Allarme campo	L'impianto va in allarme se il segnale GSM scende sotto il campo minimo	SI o NO		
Prepagata	Programmazione del tipo di scheda SIM utilizzata prepagata o no	SI o NO		
Numero squilli	Vaci valida solo por il modello di contralo con combinatore telefr	nico DOTN		
Test orario				
24H > Off	Ad impianto spento l'allarme 24H non viene notificato dal combinatore	SI o NO		
Scadenza Sim	Programmazione della data di scadenza SIM Card	Data		
Presenza in vita	Programmazione dei parametri di invio messaggio presenza in vita	SI o NO		
Titolo 1	Programmazione dell'intestazione dei messaggi prima riga	16 caratteri		
Titolo 2	Programmazione dell'intestazione dei messaggi seconda riga	16 caratteri		
Credito SMS	Programmazione parametri di richiesta credito telefonico	SI o NO		
Richiesta credito	Programmazione parametri di richiesta credito telefonico	16 caratteri		
Chiave per credito	Stringa di testo per decodifcare il messaggio di risposta dell'operatore	16 caratteri		
Testo per credito	Stringa di testo per decodifcare il messaggio di risposta dell'operatore	16 caratteri		
SMS da Tecnico	Abilita il codice installatore a poter operare da remoto	SI o NO		



Seleziona il menù successivo o precedente







Abilitazione del funzionamento del modulo GSM Scegli SI per abilitare il funzionamento Scegli NO per disabilitare il funzionamento Convalida e procedi

Attenzione: la disabilitazione del modulo GSM blocca di fatto, il funzionamento del combinatore telefonico della centrale, guindi la centrale non è più in grado di poter utilizzare il telefono per comunicare gli allarmi.

Varie Telefon.

52

Programmazione del valore minimo del campo telefonico. Con 00 la funzione è esclusa. Quando il valore scende sotto la soglia di 10 la centrale commuta l'uscita guasto.

Scegli il valore minimo di campo



Attenzione: quando il segnale di campo telefonico scende al di sotto del valore programmato la centrale resetta automaticamente il modulo telefonico, per cercare di ripristinare il collegamento con la cella telefonica, con lo scopo di garantire sempre, le normali condizioni di funzionamento.





Varie telefonia



Attenzione: la programmazione dei successivi parametri deve essere effettuata solo se non si utilizza la procedura "Programmazione automatica dei parametri di richiesta credito telefonico" illustrata nella pagina precedente. Se hai utilizzato la programmazione automatica salta le successive voci fino a "SMS da Tecnico

Varie Telefon. ◄Cred./Sms SI♣► Programmare la funzione in base al proprio operatore secondo le indicazioni della tabella della pagina predente elle nuove indicazioni fornite dall'operatore telefonico.



Rich. Credito **PRE CRE SIN**

Scrivi il testo indicato dall'operatore telefonico per la richiesta credito via SMS. In funzione delle nuove indicazioni fornite dall'operatore telefonico. Per accedere alla compilazione del testo premi Scrivi il testo utilizzando i tasti alfanumerici, utilizza i tasti freccia a destra e sinistra per spostare il cursore Convalida e procedi

I successivi parametri "Chiave x Cred." e "Testo x Cred." sono due stringhe di testo, che il combinatore utilizza per individuare ed estrarre, dal messaggio di risposta dell'operatore il valore del credito residuo. La stringa di testo "Chiave x Cred." serve per individuare la stringa di caratteri che precedono il valore del credito.

La stringa di testo "Testo x Cred." serve per individuare il valore del credito.

Per la prima stringa di ricerca copia il testo che precede il credito, per la seconda stringa copia il testo che indica il credito. Le stringhe di ricerca devono essere compilate rispettando i caratteri maiuscoli, minuscoli spazi e i caratteri speciali.

Chiave x Cred. [Tim: traffico]

Programmazione delle stringhe di testo da usare per la ricerca del valore del credito residuo. Le stringhe devono essere compilate in base al tipo di messaggio utilizzato dall'operatore telefonico.

Testo x Cred. [residuo di]

Per accedere alla compilazione del testo premi Scrivi il testo utilizzando i tasti alfanumerici, utilizza i tasti freccia a destra e sinistra per spostare il cursore Convalida e procedi

Abilita il codice installatore a poter operare da remoto

Varie Telefon. Sms da TecnNO
 Sms
 da
 TecnNO
 Sms
 da
 TecnNO
 Sms
 da
 Sms
 da
 TecnNO
 Sms
 da
 Sms
 da
 Sms
 da
 TecnNO
 Sms
 da
 Sms
 da
 Sms
 da
 TecnNO
 Sms
 da
 Sms
 da
 Sms
 da
 Sms
 da
 Sms
 S

Scegli SI o NO Convalida e procedi

La programmazione del menù "Varie Telefonia" è completa per uscire dal menù digita





15 - File storico



Il file storico è un menù di solo consultazione. Nel file storico vengono memorizzati tutti gli eventi funzionali della centrale, ad esempio in seguito ad un allarme viene memorizzato l'ingresso che lo ha provocato ed il conseguente ciclo telefonico di allarme con evidenza dei numeri telefonici che hanno risposto al ciclo di allarme, gli eventi registrati nel file storico sono sempre corredati dell'ora e della data in cui si e' verificato l'evento. La capacità di archiviazione eventi del file storico è di 500 eventi, si tratta di una memorizzazione eventi rotativa per cui nel momento in cui viene registrato il 501' evento il primo evento (il piu' vecchio) viene automaticamente cancellato.



IST1008020-6.0

NEXTec

10/2022

57

LINK80 G







Caratteristiche tecniche				
Tensione di alimentazione	13.8V			
Tensione minima di funzionamento	10.5V			
Assorbimento a riposo a 13.8V	140mA			
Assorbimento durante il ciclo telefonico a 13.8V	270mA			
Temperatura di funzionamento	-5°C ÷ +45°C			
Trasmissione fonia sintesi vocale	120 sec. x 12 Messaggi			
Codice installatore	1			
Codice utente	1			
Codice periferica	1			
Codice attivazione uscite	2			
Messaggi SMS	Trasmissione e ricezione			
Numeri telefonici	16 da 24 caratteri			
Numero telefonico di test	1 da 24 caratteri			
Numero telefonico Gestore	1 da 24 caratteri			
Ingressi ritardabili da 0-60 sec. 0-90 min	Tutti			
Ingresso 24H	1			
Ingresso di controllo (blocco)	1			
Uscite telecomandabili	2			
File storico	500 eventi			
Display di visualizzazione	16x2			
Tastiera	16 Tasti			
Dimensioni L x H x P	230 x 330 x 70 mm			

Altre caratteristiche

Monitoraggio continuo e visualizzazione su interrogazione dello stato degli ingressi, delle uscite, della tensione batteria, dell'intensità del segnale di campo, Test periodico di presenza in vita.

eLink - Guida rapida Software di programmazione per Sistemi NEXTtec



NEXTCLOUD Guida Installatore



Œ

NEXTtec SRL Via Ivrea 71/B 10098 RIVOLI - TO - Italy Tel. r.a. 011.95.39.214 Fax. 011.95.95.318 http://www.nexttec.it e-mail: info@nexttec.it



